

# BW-12

Linha para Vincar

# BOWAY

Ao dobrar um impresso, se o mesmo não for vincado, fatalmente as fibras do papel e a impressão parecerão “quebradas” e deslocadas uma parte da outra, prejudicando a aparência do seu trabalho. O trabalho da BW-12 é evitar que isso aconteça, marcando o local da dobra através da pressão no papel.

Imprima o seu trabalho em formato até 360 mm, posicione o local da dobra do seu impresso (até 450 g/m<sup>2</sup>, uma por vez) no centro da abertura localizada abaixo da alavanca, use a régua e as hastes para auxiliá-lo. Feito isso, pressione o impresso abaixando a alavanca e pronto.

Marcado o local, é só fazer a dobra que será rápida, certa e sem as terríveis “quebras” no papel.

Mais especificações:

- Vincadora Manual;
- Formato mínimo de 10 mm;
- Formato máximo de 360 mm;
- Largura máxima de 360 mm;
- Gramatura até 450 g/m<sup>2</sup>;
- Hastes com ajuste manual;
- Régua para posicionamento;
- Peso de 10,5 kg;
- Dimensões 59 x 38 x 12 cm.



Fotos meramente ilustrativas.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

[www.boway.com.br](http://www.boway.com.br)